



Měřič tlaku pneumatik digitální

KR-31004



**Děkujeme, že jste si vybrali měřidlo KRAFTWERK.
Před jeho použitím si prosím pozorně přečtete návod.**



Měřič tlaku pneumatik digitální

KR-31004




**Děkujeme, že jste si vybrali měřidlo KRAFTWERK.
Před jeho použitím si prosím pozorně přečtete návod.**



Výměna baterií

1. povolte zapuštěné šrouby
2. odklopte čelní stranu
3. vyměňte baterii
4. zaklapněte čelní stranu
5. dotáhněte zapuštěné šrouby



Výměna baterií

1. povolte zapuštěné šrouby
2. odklopte čelní stranu
3. vyměňte baterii
4. zaklapněte čelní stranu
5. dotáhněte zapuštěné šrouby



- ON** stiskněte pro zapnutí přístroje
- LIGHT** po zapnutí přístroje stiskněte ještě jednou pro podsvícení displeje
- UNIT** stiskněte na 3 sekundy a pak krátkými stisky můžete měnit jednotky měření (bar/psi/kpa/kgf)



- ON** stiskněte pro zapnutí přístroje
- LIGHT** po zapnutí přístroje stiskněte ještě jednou pro podsvícení displeje
- UNIT** stiskněte na 3 sekundy a pak krátkými stisky můžete měnit jednotky měření (bar/psi/kpa/kgf)

Rozsah měření 0-12 bar
0-174 psi
0-1200 kpa
0-12,2366 kgf/cm²

Upravení tlaku v pneumatikách

Stlačením rukojeti nafouknete pneumatiku a stisknutím rukojeti do poloviny vzduch z pneumatik vyfouknete.

Nesměřujte proud vzduchu na žádnou osobu.

Zákaznický servis

Kontaktujte místního dovozce nebo Vaši prodejnu, abyste získali kontakt na zákaznickou službu. Naše partnery najdete na stránkách www.KRAFTWERK.eu

2 roky záruka od data koupě na materiální a výrobní vady.

Rozsah měření 0-12 bar
0-174 psi
0-1200 kpa
0-12,2366 kgf/cm²

Upravení tlaku v pneumatikách

Stlačením rukojeti nafouknete pneumatiku a stisknutím rukojeti do poloviny vzduch z pneumatik vyfouknete.

Nesměřujte proud vzduchu na žádnou osobu.

Zákaznický servis

Kontaktujte místního dovozce nebo Vaši prodejnu, abyste získali kontakt na zákaznickou službu. Naše partnery najdete na stránkách www.KRAFTWERK.eu

2 roky záruka od data koupě na materiální a výrobní vady.